


## PRZUT FUNDAMENTÓW – CZĘŚĆ "A" – BOKSY ZAMKNIĘTE

1:50



**UWAGA!**

1. W LAWACH OSADZIĆ WYTYCZNE DLA ROZCIENI ŻELBET. PARTERU  
PRZY WYTYCZNIU BUDYNKU KORZYSTAĆ WYŁĄCZNIE Z RZUTÓW ZAMIESZCZONYCH  
W PROJEKcie ARCHITEKTONICZNYM!  
DOKŁADNE RZESNE PRZY BUDYNKU NALEŻY PRZED WYKONANIEM ZWERYFIKOWAĆ  
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM UKSZTAŁTOWANIA TERENU I DROG  
PRZED ZABEZPIECENIEM FUNDAMENTÓW SPRAWDZIĆ PRAWDIWOŚĆ WYKONANIA UZIOMÓW,  
A WYNIKI KONTROLI WPISAĆ DO DZIENNIKA BUDOWY. SZCZEGÓŁY UZIOMÓW  
WG PROJ. INSTALACJA ELEKTRYCZNYCH  
PRZED ZABEZPIECENIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ ODPOWIEDNIE  
INSTALACJE WG PROJ. BRANŻOWYCH  
WARSTWY GRUNTU POD FUNDAMENTEM PRZYGOTOWAĆ  
WG PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW: -0.47m  
ZERO BUD. 140,85m n.p.m.

**POZIOM  $\pm 0,00 = 140,85$  m n.p.m.**

[illegible]