



- UWAGI:
- Instalacje wykonać jako podrynkową prowadzoną w bruzdach.
 - Przyciski RDP,RPD,PP montować na wysokości 1,2m od podłogi.
 - Przejścia pożarowe uszczelnić masą np. Hilti lub Promat z odpowiednią aprobata.
 - Zniszczone powierzchnie przywrócić do stanu sprzed prowadzenia prac.
 - Sygnalizatory akustyczne montować 250cm od sufitu w miejscach dobrze słyszalnych.
 - Sygnalizatory montować przy pomocy puszek PIP1A.
 - Do kabli pożarowych(HDGs,HTKSH) używać uchwytów BAKS UDF6

LEGENDA:

- CSP POLDN 4100

- Centrala POLDN 4100
- Czujka optyczno-termiczna DDT4046
- Czujka optyczna DDK4046
- Reczny przycisk oddymiania RDP4001
- Sygnalizator akustyczny SA-K7
- Główny wyłącznik prądu.
- Reczny przycisk oddymiania.
- Przycisk przeciwtrzęsionia.
- Centrala oddymiania.
- Trzymacz elektromagnetyczny.
- Puszka PIP1A.
- Dzn. sygnalizatora akustyczno-optycznego

Przedszkole nr 4		Sierpień 2015r.
98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5a, nr ewid. działki 150		
mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOF/10		
inż. Adrian Budka		
Rzut piwnicy - SSP		
PROJEKT BUDOWLANY		1:100 4