



UWAGI:

- Instalację wykonać jako podtylnkową.
- Przyciski RPD, RPD, PP montować na wysokości 1,2m od podłogi.
- Przejścia pożarowe uszczelnić masą np. Hili lub Promat z odpowiednią aprobatą.
- PP stosować w obuwie IP67
- Zniczone powierzchnie przywrócić do stanu sprzed prowadzenia prac.
- Sygnalizatory akustyczne montować 40cm od sufitu w miejscach dobrze słyszalnych.
- Sygnalizatory montować przy pomocy puszek PIP1A.
- W przypadku konieczności prowadzenia kabla pożarowego(HDGs,HTKSH) na natynkowow używać uchwytyw BAKS UDF

LEGENDA,

CSP PDLIN 4100

- Centrala PDLIN 4100

OP

- Czujka optyczna DDR4046

RPD

- Ręczny przycisk oddymiania RPD4001

PWP

- Sygnalizator akustyczny D+H RDL P

W

- Główny wyłącznik prądu.

RPD

- Ręczny przycisk oddymiania.

PP

- Przycisk przewietrzania.

CH

- Centrala oddymiania.

CH

- Trzymacz elektromagnetyczny.

Przedszkole nr 2		Grudzień 2014r.
98-200 Sieradz, ul. Rycerska 1		
mgr inż. Damian Ślipek upr. nr LOD/1393/PWOF/10		
inż. Adrian Budka		
Rzut parteru - System SSP.		PB.E
PROJEKT BUDOWLANY		1:100 01